

Autobetonpumpen flexibel in Einsatz und Zeit – einfach mieten.



Autobetonpumpen Fördermenge	Berechnungs-Einheit	Mastgröße M24 – M28	Mastgröße M-36	Mastgröße M-42	Mastgröße M47-M56-M62
Bis 10 m ³ (max. 1 Std)	pauschal	340,00 €	360,00 €	570,00 €	auf Anfrage
Bis 20 m ³ (max. 1,50 Std)	pauschal	360,00 €	380,00 €	590,00 €	
Bis 30 m ³ (max. 2 Std)	pauschal	400,00 €	420,00 €	620,00 €	
Bis 50 m ³	je m ³	11,00 €	11,50 €	16,00 €	
Bis 100 m ³	je m ³	10,50 €	11,00 €	15,00 €	
Bis 200 m ³	je m ³	9,50 €	10,00 €	14,00 €	
Ab 200 m ³	je m ³	9,00 €	9,50 €	13,00 €	
Stundensatz bei Überschreitung der Einsatzzeiten bis 30 m ³	je Std	185,00 €	195,00 €	210,00 €	

Zusatzleistungen	Mastgröße M-24	Mastgröße M-36	Mastgröße M-42	Mastgröße M47-M56-M62
Fehlende Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle	100,00 €	100,00 €	100,00 €	auf Anfrage
Samstagszuschlag je Einsatz	60,00 €	60,00 €	100,00 €	
Nachzuschlag ab 18:00 Uhr je Einsatz	60,00 €	60,00 €	100,00 €	
Standortwechsel innerhalb der Baustelle	60,00 €	60,00 €	100,00 €	
Vergebliche Anfahrt	250,00 €	270,00 €	370,00 €	
Stahlfaserbeton Zuschlag pro m ³	2,00 €	2,00 €	2,00 €	
Schlauch- und Rohrleitung DN 65 + 80 / DN 125 + 100	6,00 €	6,00 €	6,00 €	
Reduzierung je Stück	12,50 €	12,50 €	12,50 €	

Einsatzzeiten

- Die Einsatzzeit beinhaltet Aufbau, Pumpvorgang, Abbau und Reinigung der Betonpumpe und ist Grundlage bei einer eventuellen Abrechnung nach Nutzungspreis/Stunde bei der Unterschreitung der Mindesteinbaumenge.
- Eine Berechnung nach Nutzungspreis/Stunde erfolgt ausschliesslich bei Unterschreitung der Mindestfördermenge solange nicht etwas anderes vereinbart ist.
- Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Nutzungspreis/Stunde vereinbart.
- Die Mietpreisberechnung im Stundensatz erfolgt je angefangene Viertelstunde. Grundlage der Abrechnung sind 30 min vor bestelltem Pumpbeginn und 30 min nach Pumpende.
- Für Schäden, die durch Ausfall der Pumpe entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Beachten Sie bitte bei Miete einer Autobetonpumpe folgendes:

- Bestellen Sie rechtzeitig einen pumpfähigen Beton.
- Richten Sie einen einwandfrei tragfähigen Zufahrtsweg und Aufstellungsor-te für die Pumpe her.
- Stellen Sie Hilfskräfte zum Auf- und Abbau der Pumpe, sowie zum Verlegen und Abmontieren der Schlauchleitungen.
- Stellen Sie Zement zur Herstellung einer Schmiermischung bereit.
- Bereiten Sie einen Wasseranschluss und die Möglichkeit zur Reinigung der Betonpumpe und Rohr- /Schlauchleitungen vor.
- Decken Sie die Bereiche ab, die mit Beton verspritzt werden können.
- Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen (kein Skontoabzug).